


BEDIENUNGSANLEITUNG PERSONENFÜHRUNGSANLAGE MEDER DFA 193

SENDER

Vor Erstinbetriebnahme Akku laden!

Die Ladung erfolgt über das mitgelieferte Steckernetzgerät über die Ladebuchse auf der Bedienfront.





Die Ladezeit für eine Volladung des Akkus beträgt 12 Stunden. Eine Überladung ist nicht möglich. Die Betriebszeit bei Dauersenden beträgt ca. 5 bis 6 Stunden.

Beiliegende Schleppantenne am Gehäuseboden anschrauben. Die Antenne sollte zur optimalen Abstrahlung frei hängen.

Mit dem Drehschalter wird auf Sendebetrieb geschaltet. Die rote Kontrolleuchte brennt.

Je nach verwendetem Mikrofon und Umweltgeräusch kann die Verstärkung mit demselben Schalter in 4 Stufen abfallend angepaßt werden. Rechtsanschlag bedeutet dabei kleinste Empfindlichkeit.

Bei Verwendung des Stabmikrofons wird mit dem Mikrofonschalter die Sprache durchgeschaltet.

Stellung "NORMAL" für Nahbesprechung in Lärmbereichen Stellung "TELE" für erhöhte Mikrofonempfindlichkeit



BEDIENUNGSANLEITUNG PERSONENFÜHRUNGSANLAGE MEDER DFA 193

EMPFÄNGER:

Das Einschalten des Geräts erfolgt durch das Einstecken des Ohrhörers in die Klinkenbuchse auf der Frontplatte.

Daneben befindet sich der Lautstärkeregler und die Batteriespannungs-überwachung - bei Aufleuchten der roten Lampe beträgt die Funktionsreserve noch ca. 5 Stunden.



Im Einsatz sind zwei 1,5 V Mignonzellen - LR6. Bei Verwendung der empfohlenen Alkali-Batterien beträgt die Betriebsdauer ca. 200 Stunden.

Nach dem Betrieb Hörerstecker abziehen!

Bei Verwendung von Akkus werden diese mittels separatem Ladegerät über die Ohrhörerbuchse geladen. Die Ladezeit beträgt ca. 10 Stunden. Eine Überladung ist nicht möglich.

In der Mehrkanalausführung kann die Frequenz mit dem Miniaturschiebeschalter an der Geräteseite umgeschaltet werden.

Vor Inbetriebnahme sollte die richtige Kanaleinstellung – gekennzeichnet durch Farbpunkte – zwischen Sender und Empfänger geprüft werden.